

### WLAN-Thermostat für wassergeführte Fußbodenheizung

Benutzerhandbuch



# Inhalt

Spezifikationen 1
Installation und Diagramm 3
Bedienungselemente und Anzeigen 4
Konfiguration
Schaltplan 11
Link app 13
Warnung 20

Stromquelle: 100-240VAC 50/60Hz Maximaler elektrischer Laststrom: 3(2) A/250VAC Temperatur-Einstellbereich: 5°C~35°C Regelbereich externer Sensoren: 20°C~ 70°C Temperatureinstellung Genauigkeit: 0.1°C Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 0°C~ 50°C Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: 10°C~ 60°C Maße: 86mm x 86mm x 14mm External sensor: Support NTC100K/10K

86mm

### **Funktionen:**

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Kompatibel mit Dreiwegeventilen, elektrischen Thermoantrieben oder Heizkesseln.
- Dauerhafte Beibehaltung der Benutzereinstellungen bei Stromausfall.
- Neukalibrierung der Temperaturanzeige.
- Optionale Steuerungsarten für verschiedene Heizungsanwendungen umfassen Raumthermostate, Fußbodenthermostate oder Raumthermostate mit Fußbodentemperaturbegrenzung.
- Optionaler Programmierzeitraum: 7 Tage programmierbar oder nicht programmierbar.
- Touch-Taste. APP-Steuerung. Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant.

### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie alle Informationen in diesem Handbuch, bevor Sie diesen Thermostat installieren.
- Schalten Sie vor der Installation, Entfernung oder Reinigung dieses Thermostats stets die Hauptstromversorgung aus, indem Sie die Sicherung herausschrauben oder den Schutzschalter in die Aus-Position bringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation und Wartung der Thermostate von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt wird.
- Die gesamte Verkabelung muss den örtlichen und nationalen Bau- und Elektrovorschriften und -verordnungen entsprechen.

### Installieren Sie den Thermostat

Befestigen Sie den Thermostatsockel an der Wand



die Abdeckung

Sie die Basis

Schrauben befestigen

Installieren Sie die Abdeckung

Elementary diagram



### Bedienungselemente und Anzeigen

- ON/OFF/Confirm button: Kurz drücken, um den Thermostat ein-/auszuschalten. Drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zu verlassen.
- 2) 🕓
  - **Time button:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um zur Zeiteinstellung zu gelangen.
- 3) Menu button: Bei ausgeschaltetem Gerät lange drücken, um das Konfigurationsmenü aufzurufen. Bei eingeschaltetem Gerät lange drücken, um die Programmierung einzustellen, sofern der Programmiermodus aktiviert ist.



/erringern

### Zunahme





- (1) Temperatur- oder Zeitanzeige einstellen
- (2) Wochentag / Aktueller Tag
- (3) Laufender Programmplanungszeitraum
- (4) Raumtemperaturanzeige
- (5) Sensormodusanzeige
- (6) WIFI-Modus
- (7) Aufheizphase
- (8) Programm läuft
- (9) Handbetrieb
- (10) Frostschutzfunktion ist aktiviert

### 1. Konfigurationsmenü

### Verwenden Sie das Menü "Einstellungen" vor der Initialisierung

Der Thermostat verfügt auch über erweiterte Thermostateinstellungen, mit denen Sie das Gerät noch weiter an Ihre Wünsche und Anforderungen anpassen können. Sie können die erweiterten Einstellungen aufrufen, indem Sie den Thermostat ausschalten. Auf dem Bildschirm sollte "**OFF** " angezeigt werden. Halten Sie dann die mittlere Menütaste "**∎**" 5 Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm wird eingeschaltet und auf dem Display wird " []] " angezeigt. Das bedeutet, dass Sie sich jetzt in den erweiterten Einstellungen befinden und die erste Einstellung bearbeiten.

#### Werkseinstellung wiederherstellen:

Drücken Sie im Konfigurationsmenü die Taste 3 Sekunden lang. Auf dem Display wird "dEF" angezeigt und die erste Einstellung wird wiederhergestellt. Dies bedeutet, dass die gesamte Konfiguration auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

### Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der einzelnen Einstellungen.

Item	Press button	Displayed (factory default)	Press ▲ or ▼ to select	Beschreibungen			
1	::	0.0 °c	-6°C +6°C	Temperaturanzeige nach oben oder unten anpassen			
2		∃5°c 20°c—50°C		Wählen Sie die maximale Raumtemperatur			
3		S∘c	5°C—20°C	Wählen Sie die minimale Raumtemperatur			
4		2	1/2	Hintergrundbeleuchtungsmodus   : Die Bildschirmbeleuchtung ist immer aus 2 : Die Bildschirmbeleuchtung bleibt 10 Sekunden an und schaltet sich dann aus.			
5	5 👪 / [] 05—50		05—50	Heizbedingungen: Die Heizung startet, wenn die eingestellte Temperatur ≥ Raumtemperatur (0,5/1/1,5/2,0/2,5/3/3,5/4/4,5/5°C). Sie stoppt, wenn die eingestellte Temperatur = Raumtemperatur (0,5/1/1,5/2,0/2,5/3/3,5/4/4,5/5°C).			
6		D	٦ / ١	Programmoption			

7	#	OF	On/OF	Intelligente Funktionsoption: Wenn diese Funktion aktiviert ist (In), beginnt der Thermostat mit dem Heizen, bevor das nächste Heizprogramm starten soll, was einen angenehmeren Heizstil ermöglicht. Der Thermostat lernt die Heizbedingungen der letzten 5 Tage und wie lange es dauert, bis die gewünschte Solltemperatur erreicht ist. Wenn es beispielsweise 30 Minuten dauert, von 20 °C auf 22 °C zu steigen, beginnt er mit dem Heizen 30 Minuten, bevor das nächste Heizprogramm mit 22 °C startet.
8	::	OF	0n/0F	្ជិក : Aktive Frostschutzfunktion ប្រិF : Frostschutzfunktion deaktivieren
9	::	ч	4/5	Zeitraumoptionen $\P$ : 4-Perioden-Einstellung $\$ : 6-Perioden-Einstellung
10	::	٢Ē	rE/rd	Speicher ausschalten r E : Stellt nach einem Stromausfall die vorherigen Einstellungen oder den vorherigen Zustand wieder her. r d : Reset to default settings after power failure.
11		Ч₿∘с	20°C—70°C	Stellen Sie die maximale Fußbodentemperatur ein

12	 In	ln / RL / OU	Sensormodus In ∶ Es wird nur der interne Sensor verwendet. RL ∶ Eingebauter Sensor regelt die Raumtemperatur,externer Sensor überwacht die Bodentemperatur ΩU ∶ Es wird nur der externe Sensor verwendet
13	 100	100 / 10	Sensorauswahl IOD : NTC100K IO : NTC10K

### 2. Betriebsmodus

#### 1) Programmiermodus

Die Werkseinstellung ist nicht programmierbar. Um die Funktion zu aktivieren, stellen Sie Punkt 6 im Konfigurationsmenü ein. Bei Anzeige von "O" passt der Thermostat die Temperatur nach Zeitplan an.

#### 2) Manueller Modus

Under the programming mode, when the user press" **!!**, the screen will display "**\u00e9**", meaning that the thermostat in permanent hold mode and will remain the current setting and state; press "**!!**" again to return to programming mode.

#### 3) Temporärer Modus

#### Programmeinstellung

Nachdem der Thermostat in den Programmiermodus gewechselt ist, drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange auf "∎ ", um die Programmeinstellungen aufzurufen, und drücken Sie "▲" oder "♥", um den Tag auszuwählen.

Drücken Sie dann " III", um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie dann " III", um die Temperatureinstellung zu ändern. Wiederholen Sie die obigen Einstellungen, bis die 7-Tage-Programmeinstellung abgeschlossen ist. Wenn die Programmeinstellungen bestätigt sind, drücken Sie " U", um zu speichern. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, verlässt der Thermostat automatisch die Programmeinstellungen.

### 7 Tage 6 Perioden Werkseinstellung

Heizbetrieb		Morning	Outside	Afternoon	Outside	Back	Night 11
Monday-Sunday	Zeit	6:00	8:00	12:00	14:00	18:00	22:00
	Temperatur	21°C	16.5℃	21°C	16.5℃	21°C	16.5℃

#### Alarm instructions

Err. display	Err. Zustand	Ergebnis
Erl	Raumsensor (intern) defekt	Der Thermostat stellt die Heizung ein.
Er2	Bodensensor (extern) nicht installiert oder beschädigt	Der Thermostat stellt die Heizung ein.

### Schaltplan

1. Heizkessel



2.Thermoelektrischer

### 3. Dreiwegeventil



## Link APP

### Download:

Klicken Sie auf den App Store oder den Android-Anwendungsmarkt, um die App "Tuya Smart" herunterzuladen.



### **Registrierung und Anmeldung:**

Klicken Sie auf "Register", um ein Konto zu erstellen. Geben Sie Ihr Kontokennwort ein, um sich anzumelden.



## Geräte hinzufügen

#### \* Tips

1. Beim Verbinden mit dem Gerät müssen die WLAN- und Bluetooth-Funktionen aktiviert sein.







Gehen Sie zur "HOME"-Oberfläche der App, klicken Sie auf das "Add advice".

Warten Sie, bis der Scanvorgang abgeschlossen ist und das Thermostatsymbol angezeigt wird. Klicken Sie dann auf das Symbol, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren

2

### Verteilnetz im WLAN-Betrieb







- Wählen Sie ein Netzwerk in der gleichen Region aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Next".
- Warten Sie, bis der Thermostat eine Verbindung hergestellt hat.
- 6 Klicken Sie nach Abschluss der Verbindung auf "Done", um die Kopplung abzuschließen.

### Einführung in die APP-Schnittstelle



links, um den Strom einzuschalten.



### Programmiereinstellung



### Netzwerk verlassen/Geräte entfernen



## Voice command :

After waking up the speaker, you can say:

Ē		ιĒ		$\overline{}$
l I	Amazon Alexa		Google Assistant	
1	* Turn on bedroom.		* Turn on bedroom.	
i.	* Turn off bedroom.	i i	* Turn off bedroom.	
i i	* Raise the bedroom by 1 degree.	i i L i	* Set the bedroom to 16 degrees.	Ì
1	* Drop the bedroom by 1 degree.			
1	* Set the bedroom to 16 degrees.		Tips:you need connect to the Google speaker	
ι.		ι.		_ 1

### Tips:

- \* bedroom is the device name. You can name it by yourself.
- \* The temperature unit of thermostat and speaker must be the same.

## WARNUNG

#### Care and Maintenance

Disconnect the device from the mains before cleaning and during prolonged periods of non-use. Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

#### Warranty Disclaimer

ECOBAY assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

#### Service and Support

Please contact ECOBAY Consulting if you have any questions about this product.

#### Note on environmental protection:



After the implementation of the European

Directives 2012/19/EU and 2006/66/EU in

the national legal system, the following applies:

electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries to the designated public collection points or to the point of sale at the end of their service lives. Detailed information on this topic is defined in the national laws of the respective country. This presence of the above symbol on the product, operating instructions or package indicates that the product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

#### **Declaration of Conformity**

ECOBAY hereby declares that the radio equipment type of SAS920XWHL-7W-WIFI is in compliance with Directive 2014/53/EU. Frequency band(s) 2.4 GHz Maximum radio-frequency power transmitted < 100mW

#### SAS920XWHL-7W-WIFI

Manufacturer Name: SHENZHEN SASWELL TECHNOLOGY INC. Address: Room 1601-1602, Building4, Tianan Cloud Park, Bantian Street,Longgang District,Shenzhen,518129, China E-mail: amazon@saswell.com

Warning: This device operates at 220-240V high voltage. Ensure power is disconnected before operation. Keep away from children.

Von Kindern fernhalten



Warnung: Dieses Gerät arbeitet mit 220-240V Hochspannung. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor dem Betrieb unterbrochen ist.



#### SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain successservice2@hotmail.com

EU001720601596868MZGQ



## OPERATING INSTRUCTION SAS920XWHL-7W-WIFI